

## Thermo Call TC2 Connect

### návod na obsluhu

#### UPOZORNENIE:

Neoddeliteľnou súčasťou tohto návodu je návod na obsluhu kúrenia Thermo Top E / C / P / V – všeobecná časť.

#### Všeobecné informácie

Vážený zákazník / vážená zákazníčka firmy Webasto.

Ďakujeme Vám za kúpu nového originálneho príslušenstva firmy Webasto.

S týmto produktom máte k dispozícii komfortné a inovatívne možnosti ovládania Vášho nezávislého kúrenia Webasto. Tento návod na obsluhu dopĺňa výklad montážneho strediska a popisuje ešte raz funkcie Thermo Call TC2.

#### Použitie

Pomocou Thermo Call TC2 CONNECT je možné vaše pomocné kúrenie Webasto ovládať na diaľku pomocou SMS (služby krátkych textových správ). Na ovládanie sú vhodné všetky mobilné telefóny umožňujúce posielanie SMS. Svoje pomocné kúrenie Webasto môžete nielen zapnúť, ale si aj naprogramovať dobu zapnutia podľa vlastného uváženia.

#### UPOZORNENIA

- pred uvedením do prevádzky TC 1.1 dodržiavajte pokyny v návode na obsluhu Thermo Top E/C/P/V - všeobecná časť.
- v režime „kúrenia“ je potrebné pred opustením vozidla nastaviť vlastné kúrenie na „teplo“. Ventilátor vozidla pri 3-stupňovom na 1. a pri 4-stupňovom na 2. stupeň. Pri plynulej regulácii otáčok ventilátora ho nastavte na 1/3 rozsahu.
- **V záujme predĺženia vybitia akumulátora vozidla Vám odporúčame, aby ste si nastavili čas zodpovedajúci dobe jazdy. Napríklad ak bežná jazda trvá 30 minút, odporúčame nastaviť dobu kúrenia / vetrania na 30 minút.** Thermo Call TC 1.1 je z výroby nastavený na 30 minút „kúrenia“.

#### Obsluha pomocou telefónu

- Telefónne číslo Vášho Thermo Call TC2 je tel. číslo SIM-karty, ktorá je v ňom vložená.
- Vaše osobné heslo môže mať 2 až 10 symbolov a obsahovať číslice i písmená. Môžete si ho sami určiť podľa vlastného výberu. Z výroby je nastavené heslo „00“.
- Povel SMS pre pomocné kúrenie Webasto musí mať VŽDY nasledujúcu štruktúru: HESLO POVEL (napr. „00 ON“ – Teraz sa aktivuje pomocné kúrenie)

#### DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Bezpodmienečne rešpektujte medzeru medzi heslom a povelom, ktorý po hesle nasleduje.

- Pri odoslaní povelovej správy SMS s nesprávnym heslom dostanete správu „Password ERROR“ (Heslo CHYBA).
- Ak odošlete povelovú správu SMS s nesprávnym povelom, dostanete správu „Command ERROR“ (Povel CHYBA).
- Ak sa povel SMS nedá vykonať, dostanete správu „FAIL x..x“ (x..x NEÚSPEŠNÝ) pričom x..x zodpovedá príslušnej neúspešnej správe SMS.

1

## Thermo Call TC2 Connect

### Návod na obsluhu

#### UPOZORNENIE:

Neoddeliteľnou súčasťou tohto návodu je návod na obsluhu kúrenia Thermo Top E / C / P / V – všeobecná časť.

#### Všeobecné informácie

Vážený zákazník / vážená zákazníčka firmy Webasto.

Ďakujeme Vám za kúpu nového originálneho príslušenstva firmy Webasto.

S týmto produktom máte k dispozícii komfortné a inovatívne možnosti ovládania Vášho nezávislého kúrenia Webasto. Tento návod na obsluhu dopĺňa výklad montážneho strediska a popisuje ešte raz funkcie Thermo Call TC2.

#### Použitie

Pomocou Thermo Call TC2 CONNECT je možné vaše pomocné kúrenie Webasto ovládať na diaľku pomocou SMS (služby krátkych textových správ). Na ovládanie sú vhodné všetky mobilné telefóny umožňujúce posielanie SMS. Svoje pomocné kúrenie Webasto môžete nielen zapnúť, ale si aj naprogramovať dobu zapnutia podľa vlastného uváženia.

#### UPOZORNENIA

- pred uvedením do prevádzky TC 1.1 dodržiavajte pokyny v návode na obsluhu Thermo Top E/C/P/V - všeobecná časť.
- v režime „kúrenia“ je potrebné pred opustením vozidla nastaviť vlastné kúrenie na „teplo“. Ventilátor vozidla pri 3-stupňovom na 1. a pri 4-stupňovom na 2. stupeň. Pri plynulej regulácii otáčok ventilátora ho nastavte na 1/3 rozsahu.
- **V záujme predĺženia vybitia akumulátora vozidla Vám odporúčame, aby ste si nastavili čas zodpovedajúci dobe jazdy. Napríklad ak bežná jazda trvá 30 minút, odporúčame nastaviť dobu kúrenia / vetrania na 30 minút.** Thermo Call TC 1.1 je z výroby nastavený na 30 minút „kúrenia“.

#### Obsluha pomocou telefónu

- Telefónne číslo Vášho Thermo Call TC2 je tel. číslo SIM-karty, ktorá je v ňom vložená.
- Vaše osobné heslo môže mať 2 až 10 symbolov a obsahovať číslice i písmená. Môžete si ho sami určiť podľa vlastného výberu. Z výroby je nastavené heslo „00“.
- Povel SMS pre pomocné kúrenie Webasto musí mať VŽDY nasledujúcu štruktúru: HESLO POVEL (napr. „00 ON“ – Teraz sa aktivuje pomocné kúrenie)

#### DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Bezpodmienečne rešpektujte medzeru medzi heslom a povelom, ktorý po hesle nasleduje.

- Pri odoslaní povelovej správy SMS s nesprávnym heslom dostanete správu „Password ERROR“ (Heslo CHYBA).
- Ak odošlete povelovú správu SMS s nesprávnym povelom, dostanete správu „Command ERROR“ (Povel CHYBA).
- Ak sa povel SMS nedá vykonať, dostanete správu „FAIL x..x“ (x..x NEÚSPEŠNÝ) pričom x..x zodpovedá príslušnej neúspešnej správe SMS.

1

**Syntax SMS: HESLO POVEL (napr. 00 ON na zapnutie pomocného kúrenia, ak je heslo „00“)**

Funkcia	Príkaz stlačte tlačidlo	Poznámka
Číslo môjho Thermo Call TC2:		
ZAPNÚŤ nezávislé kúrenie	ON	1
VYPNÚŤ nezávislé kúrenie	OFF	2
ZAPNÚŤ kúrenie na xxx minút	ON (10 – 120 minút)	3
Programovanie doby zapnutia	TIME (10 – 120 minút)	4
Zmeniť HESLO	PWD.....	5
Aktivovať ODPOVEĎ na SMS	SMS ON	6
Deaktivovať ODPOVEĎ na SMS	SMS OFF	6
Zistenie stavu	CHECK	7

**Obsluha pomocou spínača**

Dodávka obsahuje aj spínač, ktorý musí byť namontovaný vtedy, ak nie je k dispozícii žiaden iný ovládací prvok (hodiny alebo diaľkové ovládanie). Služí potom k obsluhu a indikácii stavu Vášho nezávislého kúrenia. Po zatlačení spínača sa zopakuje posledná funkcia, ktorá bola aktivovaná pomocou telefónu. Ak je systém v okamihu zatlačenia spínača zapnutý, ukončí sa cyklus kúrenia, resp. vetrania.

LED – dióda svieti	aktívne nezávislé kúrenie
LED – dióda bliká rýchlo	bezprostredne po stlačení spínača

Poznámky	Upozornenie
1	Kúrenie sa aktivuje na vopred naprogramovanú dobu kúrenia.
2	Kúrenie sa vypne.
3	Kúrenie sa zapne na požadovaný počet minút bez toho, aby sa zmenila predprogramovaná doba vykurovania. Hodnota sa pritom musí pohybovať v rozsahu od 10 do 120. Pri hodnote <10 sa hodnota vyhodnotí ako 10, pri hodnote >120 sa hodnota vyhodnotí ako 120.
4	Doba zapnutia sa uloží v systéme a musí byť v rozsahu od 10 po 120. Pri hodnote <10 sa hodnota vyhodnotí ako 10, pri hodnote >120 sa hodnota vyhodnotí ako 120.
5	Namiesto „.....“ napíšte Vaše nové heslo. Môže sa skladať z čísiel a písmen. Heslo môže mať dĺžku od 2 do 10 znakov. Po akceptovaní nového hesla dostanete potvrdenie v správe SMS s obsahom „Password..... OK“
6	Podľa potreby možno potvrdzovacie správy SMS vypnúť.
7	Možné odpovede: Webasto; yyy = zvyšná doba kúrenia „Webasto ON CLOCK“ (pomocné kúrenie bolo aktivované hodinami predvoľby), alebo „Webasto ON yyy min“ (pomocné kúrenie bolo aktivované tlačidlom, alebo pomocou SMS) alebo „Webasto OFF“ (pomocné kúrenie je vypnuté)

**Syntax SMS: HESLO POVEL (napr. 00 ON na zapnutie pomocného kúrenia, ak je heslo „00“)**

Funkcia	Príkaz stlačte tlačidlo	Poznámka
Číslo môjho Thermo Call TC2:		
ZAPNÚŤ nezávislé kúrenie	ON	1
VYPNÚŤ nezávislé kúrenie	OFF	2
ZAPNÚŤ kúrenie na xxx minút	ON (10 – 120 minút)	3
Programovanie doby zapnutia	TIME (10 – 120 minút)	4
Zmeniť HESLO	PWD.....	5
Aktivovať ODPOVEĎ na SMS	SMS ON	6
Deaktivovať ODPOVEĎ na SMS	SMS OFF	6
Zistenie stavu	CHECK	7

**Obsluha pomocou spínača**

Dodávka obsahuje aj spínač, ktorý musí byť namontovaný vtedy, ak nie je k dispozícii žiaden iný ovládací prvok (hodiny alebo diaľkové ovládanie). Služí potom k obsluhu a indikácii stavu Vášho nezávislého kúrenia. Po zatlačení spínača sa zopakuje posledná funkcia, ktorá bola aktivovaná pomocou telefónu. Ak je systém v okamihu zatlačenia spínača zapnutý, ukončí sa cyklus kúrenia, resp. vetrania.

LED – dióda svieti	aktívne nezávislé kúrenie
LED – dióda bliká rýchlo	bezprostredne po stlačení spínača

Poznámky	Upozornenie
1	Kúrenie sa aktivuje na vopred naprogramovanú dobu kúrenia.
2	Kúrenie sa vypne.
3	Kúrenie sa zapne na požadovaný počet minút bez toho, aby sa zmenila predprogramovaná doba vykurovania. Hodnota sa pritom musí pohybovať v rozsahu od 10 do 120. Pri hodnote <10 sa hodnota vyhodnotí ako 10, pri hodnote >120 sa hodnota vyhodnotí ako 120.
4	Doba zapnutia sa uloží v systéme a musí byť v rozsahu od 10 po 120. Pri hodnote <10 sa hodnota vyhodnotí ako 10, pri hodnote >120 sa hodnota vyhodnotí ako 120.
5	Namiesto „.....“ napíšte Vaše nové heslo. Môže sa skladať z čísiel a písmen. Heslo môže mať dĺžku od 2 do 10 znakov. Po akceptovaní nového hesla dostanete potvrdenie v správe SMS s obsahom „Password..... OK“
6	Podľa potreby možno potvrdzovacie správy SMS vypnúť.
7	Možné odpovede: Webasto; yyy = zvyšná doba kúrenia „Webasto ON CLOCK“ (pomocné kúrenie bolo aktivované hodinami predvoľby), alebo „Webasto ON yyy min“ (pomocné kúrenie bolo aktivované tlačidlom, alebo pomocou SMS) alebo „Webasto OFF“ (pomocné kúrenie je vypnuté)